

```
0002078787 (00.990s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 10 f0 25 aa 30 00 ... .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:10 Time:00:25
0002079793 (01.006s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 10 f0 26 aa 31 00 ... .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:10 Time:00:26
0002080789 (00.996s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 10 f0 27 aa 32 00 ... .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:10 Time:00:27
0002081778 (00.989s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 10 f0 28 aa 33 00 ... .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:10 Time:00:28
0002082785 (01.007s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 10 f0 29 aa 34 00 ... .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:10 Time:00:29
0002083781 (00.996s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 10 f0 30 aa 3b 00 ... .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:10 Time:00:30
0002084786 (01.005s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 10 f0 31 aa 3c 00 ... .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:10 Time:00:31
0002085782 (00.996s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 10 f0 32 aa 3d 00 ... .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:10 Time:00:32
0002086065 (00.283s) : 1/08 : 0/16 : 10 21 54 40 c5 00 .. .. : MASTER <-- Keypad #01 : Event 0x54: Next Trac Button Pressed
0002086468 (00.403s) : 1/08 : 0/16 : 10 21 54 4a cf 00 .. .. : MASTER <-- Keypad #01 : Event 0x54: Next Trac Button Released
0002086485 (00.017s) : 1/08 : 0/16 : 31 11 26 10 78 00 .. .. : CD Player #01 <-- MASTER (KEYPAD) : Event 0x26: AUX Forward >>|
0002087844 (01.359s) : 1/08 : 0/16 : 77 31 c0 40 a8 00 20 00 00 30 f1 ff ff a8 8f 00 : Display #07 <-- CD Player #01 : Status: (0xC0) Disp:DiscTrac Disc:10 Trk:01 Time:00:00 Rpt:- Shuf:Cngr Shuffling... Bank:- Mode:LOAD
0002089620 (01.776s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 c0 00 61 00 20 00 00 30 f1 f0 00 a8 3a 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : Status: (0xC0) Disp:DiscTrac Disc:10 Trk:01 Time:00:00 Rpt:- Shuf:Cngr Shuffling... Bank:- Mode:xx:xx
0002089727 (00.107s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 d2 30 a3 31 2d 48 61 72 04 00 f1 20 31 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Track Name (CDs) (0xD2) (Active) (Trk 1) (Part 0): "01-Har"
0002089835 (00.108s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 d2 64 d7 65 6e 20 4d 79 20 01 f1 20 c2 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Track Name (CDs) (0xD2) (Active) (Trk 1) (Part 1): "den My "
0002089907 (00.072s) : 1/08 : 0/16 : 31 71 84 d2 f8 71 02 00 a2 0d 00 .. .. : CD Player #01 <-- Display #01 : Rqst: Track Name (0xD2) (Part 2) by Display #01
0002090015 (00.108s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 da 39 b4 35 30 3a 51 75 04 00 0a 20 47 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Disc Name (CDs) (0xDA) (Disc 10) (Part 0): "950:Qu"
0002090122 (00.107s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 da 61 dc 72 74 65 72 66 6c 01 0a 20 96 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Disc Name (CDs) (0xDA) (Disc 10) (Part 1): "arterf1"
0002090647 (00.525s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 f1 f0 01 a8 eb 00 .. .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:01 Time:00:01
0002091626 (00.979s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 c0 00 61 00 20 00 00 30 f1 f0 02 ab 3f 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : Status: (0xC0) Disp:DiscTrac Disc:10 Trk:01 Time:00:02 Rpt:- Shuf:Cngr Shuffling... Bank:- Mode:xx:xx
0002091733 (00.107s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 d2 30 a3 31 2d 48 61 72 04 00 f1 20 31 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Track Name (CDs) (0xD2) (Active) (Trk 1) (Part 0): "01-Har"
0002091894 (00.161s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 d2 64 d7 65 6e 20 4d 79 20 01 f1 20 c2 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Track Name (CDs) (0xD2) (Active) (Trk 1) (Part 1): "den My "
0002091966 (00.072s) : 1/08 : 0/16 : 31 71 84 d2 f8 71 02 00 a2 0d 00 .. .. : CD Player #01 <-- Display #01 : Rqst: Track Name (0xD2) (Part 2) by Display #01
0002092073 (00.107s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 da 39 b4 35 30 3a 51 75 04 00 0a 20 47 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Disc Name (CDs) (0xDA) (Disc 10) (Part 0): "950:Qu"
0002092180 (00.107s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 da 61 dc 72 74 65 72 66 6c 01 0a 20 96 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Disc Name (CDs) (0xDA) (Disc 10) (Part 1): "arterf1"
0002092641 (00.461s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 f1 f0 03 ab f0 00 .. .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:01 Time:00:03
0002093636 (00.995s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 c0 00 61 00 20 00 00 30 f1 f0 04 aa 40 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : Status: (0xC0) Disp:DiscTrac Disc:10 Trk:01 Time:00:04 Rpt:- Shuf:Cngr Shuffling... Bank:- Mode:xx:xx
0002093744 (00.108s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 d2 30 a3 31 2d 48 61 72 04 00 f1 20 31 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Track Name (CDs) (0xD2) (Active) (Trk 1) (Part 0): "01-Har"
0002093851 (00.107s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 d2 64 d7 65 6e 20 4d 79 20 01 f1 20 c2 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Track Name (CDs) (0xD2) (Active) (Trk 1) (Part 1): "den My "
0002093923 (00.072s) : 1/08 : 0/16 : 31 71 84 d2 f8 71 02 00 a2 0d 00 .. .. : CD Player #01 <-- Display #01 : Rqst: Track Name (0xD2) (Part 2) by Display #01
0002094030 (00.107s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 da 39 b4 35 30 3a 51 75 04 00 0a 20 47 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Disc Name (CDs) (0xDA) (Disc 10) (Part 0): "950:Qu"
0002094138 (00.108s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 da 61 dc 72 74 65 72 66 6c 01 0a 20 96 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Disc Name (CDs) (0xDA) (Disc 10) (Part 1): "arterf1"
0002094245 (00.107s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 d2 48 bb 65 61 72 74 2d 51 02 f1 20 f8 00 : Display #00 <-- CD Player #01 : CDTEXT Track Name (CDs) (0xD2) (Active) (Trk 1) (Part 2): "Heart-Q"
0002094369 (00.124s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 f1 f0 04 aa f0 00 .. .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:01 Time:00:04
0002094647 (00.278s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 f1 f0 05 aa f1 00 .. .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:01 Time:00:05
0002095643 (00.996s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 f1 f0 06 aa f2 00 .. .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:01 Time:00:06
0002096633 (00.990s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 f1 f0 07 aa f3 00 .. .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:01 Time:00:07
0002097639 (01.006s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 f1 f0 08 aa f4 00 .. .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:01 Time:00:08
0002098629 (00.990s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 f1 f0 09 aa f5 00 .. .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:01 Time:00:09
0002099625 (00.996s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 f1 f0 10 aa fc 00 .. .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:01 Time:00:10
0002100636 (01.011s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 f1 f0 11 aa fd 00 .. .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:01 Time:00:11
0002101621 (00.985s) : 1/08 : 0/16 : 70 31 90 30 61 f1 f0 12 aa fe 00 .. .. : Display #00 <-- CD Player #01 : Update: Ext CD Info (0x90) Disc:10 Track:01 Time:00:12
```